



© EAL GmbH, 88155, 07. 2021

INHALT

1. BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH	1
2. LIEFERUMFANG	1
3. SPEZIFIKATIONEN	1
4. SICHERHEITSHINWEISE	1
5. BEDIENUNGSANLEITUNG	1
6. WARTUNG UND PFLEGE	1
7. HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ	1
8. KONTAKTINFORMATIONEN	1



WARNUNG

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise!

Nichtbeachtung kann zu Personenschäden, Schäden am Gerät oder Ihrem Eigentum führen!

Bewahren Sie die Originalverpackung, den Kaufbeleg sowie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf! Bei der Weitergabe des Produkts geben Sie auch diese Anleitung weiter.

Prüfen Sie vor Inbetriebnahme den Inhalt der Verpackung auf Unversehrtheit und Vollständigkeit!

1. BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Der Beleuchtungssatz dient zum schnellen und einfachen Ausrüsten von Anhängern mit einer Beleuchtungsanlage.

2. LIEFERUMFANG

• Beleuchtungssatz

3. SPEZIFIKATIONEN

Länge des Versorgungskabels: ca. 7,3 m
Länge des Verbindungskabels zwischen den Leuchten: ca. 2,25 m
Spannungsversorgung: 12 V
Stecker: 7 polig
Dimensionen Leuchtengehäuse (L x B x H): ca. 5 x 10 x 10 [cm]
Gewicht: ca. 1,200 kg

4. SICHERHEITSHINWEISE

1. Halten Sie Kinder fern und lassen Sie Kinder dieses Gerät nicht bedienen!
2. Benutzen Sie dieses Produkt nur für die dafür vorgesehene Verwendung!
3. Manipulieren oder zerlegen Sie das Gerät nicht!
4. Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit ausschließlich Zubehör oder Ersatzteile, die in der Anleitung angegeben sind, oder deren Verwendung durch den Hersteller empfohlen wird!

5. BEDIENUNGSANLEITUNG

Befestigen Sie die Rückleuchten am Heck Ihres Anhängers an einem magnetischen Untergrund. Die Leuchte mit den beiden Kabeln (Versorgungskabel und Verbindungskabel zur anderen Leuchte) bringen Sie auf der rechten Seite an. Richten Sie die Leuchten so aus, dass die Fenster der Kennzeichenbeleuchtung nach innen zeigen.

Die Elektrokabel dürfen nicht geknickt, gequetscht, gezogen oder scharfen Kanten ausgesetzt werden. Befestigen Sie die Elektrokabel fest und sicher am Rahmen Ihres Anhängers, auf keinen Fall an der Achse oder anderen Fahrwerksteilen.

Achten Sie auf der Steckerseite des Kabels darauf, dass genug Kabel für die Verbindung zur PKW-Steckdose übrig bleibt, sonst kann es bei starken Lenkeinschlägen zu Beschädigungen an der Steckdose und des Versorgungskabels kommen.

Kontrollieren Sie vor jeder Fahrt den Beleuchtungssatz auf korrekte Funktion.

6. WARTUNG UND PFLEGE

Reinigen Sie die Leuchten mit einem trockenen, weichen Tuch. Bei sehr starker Verschmutzung waschen Sie die Leuchten mit Wasser ab und trocknen Sie sie danach sofort wieder ab. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungs- oder Lösungsmittel.

Kontrollieren Sie die Leuchtengehäuse regelmäßig darauf, dass kein Wasser eingedrungen ist.

Behandeln nach längerem Nichtgebrauch die Kontakte des Steckers mit etwas Kontaktspray.

Für den Lampenwechsel lösen Sie die Schrauben in der Farbscheibe und nehmen diese ab.

Ersatzlampen:

Blinker: 12 V, 21 W, BA155 Bremslicht/Rücklicht: 12 V, 21/5 W, BAY15D

7. HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die Materialien sind recycelbar. Durch Recycling, stoffliche Verwertung oder andere Formen der Wiederverwendung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt!

8. KONTAKTINFORMATIONEN

EAL GmbH

Otto-Hausmann-Ring 107
42115 Wuppertal, Deutschland

Telefon: +49 (0)202 42 92 83 0 Internet: www.eal-vertrieb.com
Telefax: +49 (0)202 42 92 83 160 E-Mail: info@eal-vertrieb.com