



# KARTOFFEL SPIRALSCHNEIDER "OBERPFALZ"

ARTIKEL-NR. 17426



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE  
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN  
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

**© DEMA VERTRIEBS-GMBH**

## Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung .....	3
2 TECHISCHE DATEN .....	3
3 AUFBAU.....	3
4 BEDIENUNG .....	3
5 WARTUNG .....	4
6 ENTSORGUNG .....	4

# 1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion.
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- **ACHTUNG:** Die **Klingen** des Spiralschneiders sind **sehr scharf!** Achten Sie darauf diese niemals mit einem Körperteil zu berühren!
- Halten Sie Kinder und Personen mit eingeschränkten psychischen Fähigkeiten von dem Spiralschneider fern (siehe Punkt zuvor)!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Achten Sie darauf, dass der Spiralschneider auf einem ebenen und rutschfesten Untergrund aufgestellt ist!
- Verwenden Sie ausschließlich hochwertige Bambusspieße, da sich bei Holzspießen gefährliche Holzsplitter lösen könnten!
- Verwahren sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z: B. Erstickengefahr)!

## 1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Der Spiralschneider eignet sich zum Zuschneiden von rohen Kartoffeln.

## 2 TECHISCHE DATEN

<b>Maße</b>	34 x 12 x 14 cm
<b>Material</b>	Edelstahl (#430)
<b>Gewicht</b>	ca. 1,2 kg

## 3 AUFBAU

- Nehmen Sie den Spiralschneider aus der Verpackung, entfernen Sie etwaige Schutzfolien und reinigen Sie die Oberflächen mit einem leicht feuchten Tuch und evtl. etwas mildem Reinigungsmittel.
- Montieren Sie die Kurbel an das Ende der Kurbelwelle, verwenden Sie hierzu einen Schraubenschlüssel.

## 4 BEDIENUNG

- Spießen Sie die Kartoffel der Länge nach mit einem Bambusspieß auf.
- Drücken Sie den Hebel nach unten und ziehen Sie die Kurbel nach hinten; Jetzt können Sie die Kartoffel in den Spiralschneider spannen, dazu muss das Ende des Spießes in die kleine Öffnung oberhalb des Messers eingeführt werden.
- Kurbeln Sie nun so lange, bis die Kartoffel vollständig geschnitten wurde. Danach könne Sie den Kartoffelspieß aus dem Gerät nehmen und die Spirale vorsichtig auseinanderziehen.

## 17426 - Kartoffel Spiralschneider "Oberpfalz"

- Danach können Sie die Spirale z.B. frittieren und anschließend sofort salzen und z.B. mit Paprikapulver bestreuen.
- **TIPP:** Für ein gutes Ergebnis sollten Sie festkochende, große Kartoffeln verwenden!



## 5 WARTUNG

- Reinigen Sie das Gerät nach jeder Verwendung gründlich mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Anschließend trockenreiben.
- Wenn sich die Kurbel / Welle schwer drehen lassen, können Sie diese mit etwas pflanzlichem (!) ÖL schmieren.

## 6 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät gegebenenfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.