



WASSERKOCHER 6,8 & 10 LITER WK6,8 & WK10

ARTIKEL-NR. 17041 & 17042



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
1-2 Piktogrammläuterung.....	4
2 AUFBAU	4
3 BEDIENUNG	4
3-1 Hitze-Überlastungsschutz	4
4 WARTUNG & REINIGUNG	5
4-1 Entkalken	5
5 ENTSORGUNG	5
6 TECHNISCHE DATEN	5
7 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	6






1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit, Funktion und Dichtheit!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Entfernen Sie Abdeckungen nur für Reparatur- und Servicearbeiten. Vergewissern Sie sich, dass alle Abdeckungen wieder richtig befestigt werden.
- Sorgen Sie für ausreichende Beleuchtung am Arbeitsplatz!
- Halten Sie Kinder, Personen mit geistigen Handicaps und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern!
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Einsatzzweck.
- Kontrollieren Sie alle Teile des Gerätes regelmäßig und führen Sie regelmäßig eine Wartung durch.
- Trennen Sie bei Wartungsarbeiten das Gerät vom Stromnetz!
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein, das Geräteinnere darf nicht in Kontakt mit Wasser und anderen Flüssigkeiten kommen!
- Schalten Sie niemals ein leeres / ungefülltes Gerät ein!
- Beachten Sie unbedingt die Markierung zum maximalen Füllstand an der Innenseite. Füllen Sie niemals zu viel Wasser in den Tank!
- Berühren Sie den Tank nicht am Gehäuse wenn diese gerade kocht, bzw. unmittelbar danach! **VERBRENNUNGSGEFAHR!** Berühren Sie ausschließlich die hitzeresistenten Kunststoffteile!
- Da das Gerät Wasser (und andere Flüssigkeiten) kocht, entsteht naturgemäß sehr heißer Dampf. Seien Sie daher beim Öffnen des Deckels äußerst vorsichtig, damit Ihnen kein heißer Dampf entgegenkommt. **VERBRÜHUNGSGEFAHR!**
- Berühren Sie das Gerät niemals mit nassen oder feuchten Händen oder anderen Körperteilen!
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, trockene und hitzeresistente Unterlage!
- Setzen Sie das Gerät niemals ein, wenn Geräteteile defekt oder beschädigt sind!
- Schließen Sie das Gerät nur an einen abgesicherten Stromkreis an.
- Achten Sie auf ausreichende Erdung des Gerätes.
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen!
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Der Wasserkocher eignet sich zum Aufkochen und Warmhalten von Wasser, Tee und ähnlichen Flüssigkeiten.
- Niemals zum Kochen von Nahrungsmitteln verwenden!

1-2 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG

	Warnung vor heißen Oberflächen!
	Elektrischer Anschluss / (Spannung/Frequenz)
	Schutzklasse I
	CE-Kennzeichnung
	Symbol Lebensmittelechtheit

2 AUFBAU

- Packen Sie das Gerät aus der Transportverpackung aus.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, trockene und hitzeresistente Unterlage!
- Kochen Sie die Kanne vor der ersten Nutzung zweimal gründlich aus, geben Sie bei dem ersten Kochvorgang etwas Haushaltssessig dazu (beim zweiten Auskochen dagegen nur mit reinem Wasser).

3 BETRIEBUNG

- Füllen Sie die Kanne mit Wasser. Beachten Sie unbedingt die Markierung zum maximalen Füllstand an der Innenseite des Tanks. Füllen Sie niemals zu viel Wasser in den Tank!
- Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose!
- Schalten Sie den Wasserkocher ein.
- Das Wasser wird aufgeköcht (ca. 30-35 Minuten bei vollem Tank), das große Heizelement schaltet ab und es schaltet sich das kleine Heizelement zu, welches das Wasser bei der eingestellten Temperatur warmhält. Dies ist auch an der unterschiedlichen Betriebsleuchte abzulesen.
- Wenn nur noch ca. 3 Tassen Wasser (750 ml) im Tank sind, schalten Sie das Gerät aus und füllen Sie gegebenenfalls frisches Wasser nach. Lassen Sie den Tank niemals komplett leer werden, wenn dieser heizt!
- Schalten Sie nach dem Gebrauch des Wasserkochers das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

3-1 HITZE-ÜBERLASTUNGSSCHUTZ

- Das Gerät ist mit einem Überlastungsschutz ausgestattet. Nachdem dieser ausgelöst hat, muss das Gerät „zurückgesetzt“ werden, auch wenn die Betriebsleuchte brennt. Gehen Sie wie folgt vor:
 - Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose.
 - Betätigen Sie den kleinen Schalter an der Unterseite des Geräts. Der Wasserkocher sollte nun wieder ordnungsgemäß funktionieren.

4 WARTUNG & REINIGUNG

- Ziehen Sie vor allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten den Netzstecker!
- Reinigen Sie das Gerät außen nur mit einem feuchten Tuch!
- Nehmen Sie eine passende (schmale) Flaschenbürste zum Reinigen des Hahns. Reinigen Sie den Hahn sowohl von außen, als auch von innen (im Tank).
- Reinigen Sie das Gerät niemals mit aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmitteln.

4-1 ENTKALKEN

Hinweis: Sollten Sie Entkalkungsmittel verwenden, befolgen Sie unbedingt die Herstellerangaben!

- Befüllen Sie die Kanne bis zur Max - Markierung mit Wasser.
- Lassen Sie das Wasser aufkochen!
- Geben Sie anschließend ca. 1 Tasse Haushaltsessig dazu.
- Lassen Sie das Gemisch mehrere Stunden einwirken.
- Nach dem das Gemisch eingewirkt ist. Spülen Sie die Kanne mit frischem Wasser gründlich aus.
- Füllen Sie nochmals frisches Wasser bis zur Max – Markierung ein und lassen dieses aufkochen.

5 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

6 TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	17041	17042
Spannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Leistung	950 W	950 W
Max. Füllmenge	6,8 L	10 L
Gewicht	ca. 1,8 kg	ca. 2 kg

7 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir,
We herewith declare

DEMA-Vertriebs GmbH
Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen, Germany

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den EU-Richtlinien entspricht.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Bezeichnung des Geräts:
Machine Description:

Wasserkocher WK6,8 & WK10

Artikel-Nr.:
Article-No.:

17041 & 17042

Einschlägige EU-Richtlinien:
EU-Directives :

**2014/30/EU
2014/35/EU**

Angewandte harmonisierte Normen:
Applicable harmonized standards:

**EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 60335-2-15:2016 + A11:2018
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017
+ A1:2019 + A14:2019 + A2:2019
EN 62233:2008**

Dokumentenverantwortlicher:
Responsible for Documents:

**Romeo Gut
Birkichstrasse 8
74549 Wolpertshausen**


Ort:
Place:

Übrigshausen

Datum:
Date:

16.11.2021

Herstellerunterschrift:
Authorised Signature:



Angaben zum Unterzeichner:
Title of Signatory:

Hr. Abendschein, Geschäftsführer