



FLIESENSCHNEIDER

DFS100P

ARTIKEL-NR. 26100



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2 BEDIENUNG	4
2-1 Gerades Schneiden.....	4
2-2 Winkelschneiden	4
3 WARTUNG	5
4 ENTSORGUNG	5
5 TECHNISCHE DATEN.....	5

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion.
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Achten Sie darauf, dass der Fliesenschneider fest auf einem stabilen und waagerechten Untergrund platziert ist.
- Achten sie immer darauf, dass beim Arbeitsvorgang niemals Körperteile oder Kleidungsstücke in Gefahrenbereiche gelangen können!
- Verwenden Sie eine persönliche Schutzausrüstung bei der Arbeit, wie z.B. Schutzhandschuhe, Augenschutz und Sicherheitsschuhe.
- Teile des Fliesenschneiders sind sehr scharf (z.B. das Schneidrad), halten Sie daher Kinder und Personen mit eingeschränkten psychischen Fähigkeiten von diesem fern!
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen!
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Der Fliesenschneider ist ausschließlich zum Schneiden von Fliesen geeignet.
- Das Gerät ist nicht zum Schneiden von anderen Materialien geeignet.

2 BEDIENUNG

2-1 GERADES SCHNEIDEN

- Legen Sie eine Fliese auf die Auflagenplatte und positionieren Sie diese mit Hilfe des Messlineals.
- Nehmen Sie den Führungshebel in die Hand und drücken Sie mit gleichmäßigem Druck die Schneidevorrichtung nach vorne (ritzen).
- Drücken Sie den Führungshebel nach unten um die Fliese mit dem Brechkopf an der Schnittkante durchzubrechen.



2-2 WINKELSCHNEIDEN

- Um in anderen Winkeln zu schneiden, lösen Sie die Feststellmutter und stellen Sie den Anlegewinkel in die gewünschte Position (0-60°). Danach ziehen Sie die Feststellmutter wieder fest.
- Gehen Sie nun genauso vor wie beim geraden Schneiden (siehe oben).



3 WARTUNG

- Reinigen Sie den Fliesenschneider regelmäßig mit einem sauberen und trockenen Tuch.
- Entfernen Sie regelmäßig Staub und andere Fremdkörper mit Hilfe eines Staubsaugers bzw. einer Druckluftpistole.
- Schmieren Sie in regelmäßigen Abständen alle beweglichen Teile mit einem geeigneten Schmiermittel.
- Lagern Sie das Gerät in einer trockenen und sauberen Umgebung.
- Schärfen Sie die Klinge bei Bedarf nach bzw. tauschen Sie diese aus.

4 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

5 TECHNISCHE DATEN

Max. Schnittlänge	1000 mm
Anschlagwinkel	0-60°
Max. Schnitttiefe	16 mm
Diagonalschnitt	705 x 705 mm
Gewicht	ca. 6 kg