

ALU GARTENTISCH "TWIN 600 / 800"

ARTIKEL-NR. 14164 / 14165



LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2 MONTAGE & AUFBAU	4
3 WARTUNG	5
4 ENTSORGUNG	5
5 TECHNISCHE DATEN	5

1 SICHERHEITSHINWEISE


- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie den Gartentisch vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb!
 Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Springen Sie niemals auf den Tisch!
- Verwenden Sie den Tisch niemals als Steighilfe!
- Setzen Sie sich niemals auf den Tisch!
- Lehnen Sie sich niemals an die Tischkante
- Arbeiten Sie niemals wenn Sie m\u00fcde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen, Medikamente oder sonstigen Rauschmitteln stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an
 Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da
 Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Der Gartentisch ist geeignet als Ablagefläche für haushaltsübliche Waren.
- Der Gartentisch ist nicht geeignet als Steighilfe!

2 MONTAGE & AUFBAU

- Ziehen Sie für den Aufbau des Gartentisches eine weitere Person hinzu.
- Bauen Sie den Gartentisch mit Hilfe der folgenden Skizze auf:



3 WARTUNG

- Lagern Sie den Tisch vor Beginn der kalten Jahreszeit ein.
- Prüfen Sie regelmäßig alle Schraubverbindungen und ziehen Sie diese ggf. nach.

4 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

5 TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	14164	14165
Maße (LxBxH)	60 x 60 x 70 cm	80 x 80 x 70 cm
Gewicht	6,8 kg	10,5 kg