

HUNDEWIPPE "WÜRZBURG"

ARTIKEL-NR. 50067



LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 12.11.2018

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2 TECHNISCHE DATEN	3
3 AUFBAU	4
4 TEILELISTE	5
5 ENTSORGUNG	5

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie die Wippe vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion.
- Nehmen Sie niemals eine defekte oder funktionsunfähige Wippe in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Fachmann kontrollieren.
- Stellen Sie die Wippe nicht in unmittelbarer Nähe von Feuer und anderen Hitzequellen auf!
- **ACHTUNG:** Verwenden Sie beim Aufbau Sicherheitshandschuhe, um sich vor Schnitten und Kratzern zu schützen
- **ACHTUNG:** Die Wippe ist nicht für Personen/Kinder geeignet!
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Aufbaubereich fern!
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG


• Die Wippe eignet sich für Agility-Übungen mit Hunden.

2 TECHNISCHE DATEN


Maße komplett	180 x 30 x 30 cm
Max. Belastbarkeit	ca. 50 kg
Gewicht	ca. 6kg

3 AUFBAU

- Verwenden Sie für die Montage einen Handschraubenzieher, verwenden Sie keinen elektrischen Schraubenzieher.
- Verwenden Sie die folgenden Montageskizzen und die Teileliste (Kap. 5) als Aufbauhilfe.



4 TEILELISTE



5 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.