



# **FLEXIBLER GARTENSCHLAUCH**

## **5 - 15 M & 10 - 30 M**

**FS5/15 & FS10/30**

**ARTIKEL-NR. 50222 & 50223**



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE  
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN  
[WWW.DEMA-VERTRIEB.COM](http://WWW.DEMA-VERTRIEB.COM)**

**© DEMA VERTRIEBS-GMBH**

## **Sicherheitshinweise**

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit, Funktion und Dichtheit!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Trinken Sie niemals aus dem Wasserschlauch.
- Benutzen Sie niemals den Wasserschlauch als Trinkwasserleitung.
- Dehnen Sie den Schlauch niemals mit der Hand.
- Transportieren Sie ausschließlich Wasser mit dem Schlauch.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Max. Wasserdruck: ca. 6 bar
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

## **Bedienung**

- Verwenden Sie die mitgelieferte Pistole wenn Sie den Schlauch anschließen. Verwenden Sie den Schlauch niemals ohne eine geeignete Pistole.
- Verwenden Sie den Schlauch ausschließlich in Außenbereichen, z.B. Garten.
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass die in der Pistole bzw. in der Kupplung verbauten Gummischeiben intakt sind!
- Öffnen Sie nach dem Anschluss des Schlauchs an den Hahn diesen vorsichtig damit das Wasser den flexiblen Schlauch langsam dehnen kann.
- Nach Beendigung der Arbeiten, schließen Sie zunächst den Wasserhahn und drücken Sie das Wasser mit der Hand aus dem Schlauch, damit dieser vollständig entleert wird!

## **Lagerung**

- Der Schlauch sollte bei Nichtverwendung **trocken und frostsicher** gelagert werden!

## **Entsorgung**

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.