



BLECH-LOCHZANGEN-SET

DBL 16

ARTIKEL-NR. 20630

SICHERHEITSHINWIESE

- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Tragen Sie eine geeignete persönliche Schutzausrüstung, z.B. Sicherheitshandschuhe, Sicherheitsschuhe; Sicherheitsbrille, etc.
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt.

BEDIENUNG

- 1) Wählen Sie die richtige Größe des Stempels und der Matrize, die Sie verwenden möchten, und kreisen Sie die Matrize(a) auf der linken Seite oder den Handstempel ein.
- 2) Entfernen Sie die Mutter(b) in der Nähe des Griffs, verschieben Sie dann die Verbindungsstange(c) und setzen Sie den Stempel(d) auf den Kopf des Handlochers.
- 3) Drehen Sie die Mutter(e), um den Tasterzirkel einzustellen und dann den Abstand zwischen der Kante und der Bohrung zu ermitteln.

