



HANDSCHERE 500 / 1000 MM

HS 500 / 1000

ARTIKEL-NR. 20686 / 20687



Art. 20686



Art. 20687

**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----------|
| 1 SICHERHEITSHINWEISE..... | 3 |
| 1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung | 3 |
| 2 AUFBAU & MONTAGE | 4 |
| 3 BEDIENUNG | 4 |
| 4 WARTUNG | 4 |
| 5 ENTSORGUNG | 4 |
| 6 TECHNISCHE DATEN..... | 4 |
| 7 EXPLOSIONSZEICHNUNG..... | 5 |
| 8 TEILELISTE | 6 |

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion.
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Versuchen Sie niemals Materialien zu schneiden, die die maximale Schneidekapazität der Handschere überschreiten (siehe Kap. 6).
- Halten Sie Hände und andere Körperteile vor Gefahrenbereichen fern!
- Sorgen Sie für ausreichend Platz zum Arbeiten um die Maschine herum.
- Halten Sie die Umgebung der Maschine und die Maschine selbst sauber.
- Achten Sie bei Arbeiten an den Klingen auf die scharfen Schnittkanten!
- Benutzen Sie immer den Originalhebel zum Scheren, nutzen Sie keine Verlängerungen.
- Nutzen Sie keine Verlängerungsrohre oder Sonstiges, um die Hebelwirkung der Maschine zu verstärken.
- Tragen Sie bei all Ihren Arbeiten mit der Handschere eine ausreichende Schutzausrüstung wie z.B. Arbeitshandschuhe, Arbeitsschuhe, Schutzbrille, Gehörschutz usw.
- Legen Sie niemals ein Körperteil (z.B. Finger) zwischen bzw. auf die Klingen!
SCHWERE VERLETZUNGSGEFAHR!
- Stellen Sie die Vorrichtung nur auf einem dafür geeigneten und festen Untergrund auf und verschrauben Sie diese fest mit dem Untergrund.
- Arbeiten Sie niemals wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen, Medikamente oder sonstigen Rauschmitteln stehen!
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Die Handschere eignet sich zum Schneiden von Materialien bis zu einer bestimmten Maximalstärke (siehe Kap. 6).
- Die Handschere ist nicht für den industriellen Einsatz geeignet.

2 AUFBAU & MONTAGE

- Verwenden Sie die Explosionszeichnung (Kap. 7) als Aufbauhilfe.
- Montieren Sie die beiden Fußteile (8) an den Träger (3) mit Hilfe der Schrauben (2), Unterlegscheiben (6) und Muttern (7).
- Wir empfehlen die Füße unbedingt mit dem Untergrund zu verschrauben!
- Entfernen Sie vor dem Einsatz der Handschere die Antirost-Paste auf den Klingen.

3 BEDIENUNG

- Zum Scheren drücken Sie die Griffstange (20) nach hinten, dadurch bewegt sich die obere Klinge (18) nach oben.
- Schieben Sie das Werkstück zwischen den Klingen.
- Sie benötigen am wenigsten Kraft zum Schneiden, wenn Sie das Werkstück so weit wie möglich hinten zwischen die Klingen schieben.
- Drücken Sie den Hebelgriff (20) kräftig nach unten.
- Führen Sie die Griffstange nach oben und sichern Sie diesen gegen unabsichtliches Hinabgleiten (Hebel – in Sicherheitsvorrichtung).

4 WARTUNG

- Schmieren Sie täglich alle beweglichen Bauteile.
- Sollten die Klingen mal stumpf oder beschädigt werden, tauschen Sie diese aus.
- Reinigen Sie die Handheberschere nur mit einem leicht angefeuchteten Baumwolltuch. Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungs- bzw. Lösungsmittel!
- Lagern Sie die Handheberschere abgedeckt an einem trockenen, sauberen und frostsicheren Platz.


5 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

6 TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | 20686 | 20687 |
|--|--------------------|---------------------|
| Schnittlänge | 500 mm | 1000 mm |
| Höhe des Schneidtisches | 760 mm | 670 mm |
| Max. Materialstärke (Blech) | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Max. Materialstärke (Alu, Edelstahl) | 0,7 mm | 0,7 mm |
| Maße (mit geschlossenem Messer) (LxBxH) | 950 x 400 x 850 mm | 1380 x 400 x 735 mm |
| Gewicht | ca. 37 kg | ca. 52,5 kg |

7 EXPLOSIONSZEICHNUNG



8 TEILELISTE

| ARTIKEL-NR | BEZEICHNUNG | STK |
|------------|---------------|-----|
| 1 | Untere Klinge | 1 |
| 2 | Schraube | 4 |
| 3 | Träger | 1 |
| 4 | Aufnahme | 1 |
| 5 | Achse | 1 |
| 6 | Scheibe | 4 |
| 7 | Mutter | 4 |
| 8 | Fußteil | 2 |
| 9 | Feder | 1 |
| 10 | Scheibe | 1 |
| 11 | Mutter | 1 |
| 12 | Schraube | 4 |
| 13 | Stift | 2 |
| 14 | Abdeckung | 1 |
| 15 | Schraube | 4 |
| 16 | Platte | 1 |
| 17 | Schraube | 4 |
| 18 | Obere Klinge | 1 |
| 19 | Schraube | 2 |
| 20 | Griffstange | 1 |
| 21 | Griffschutz | 1 |
| 22 | Feder | 1 |