

Version: CNC4

DIESES PRODUKT IST NUR FÜR GUT ISOLIERTE RÄUME ODER FÜR DEN GELEGENTLICHEN GEBRAUCH GEEIGNET



KERAMIK HEIZER

KH 1500 R

ARTIKEL-NR. 61009



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 28.06.2018

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
1-2 Piktogrammläuterung.....	3
2 MONTAGE & AUFBAU	4
3 BEDIENUNG	4
3-1 Tastenerläuterung.....	4
3-2 Heizen	4
3-3 Lüften.....	4
4 WARTUNG	5
5 TECHNISCHE DATEN	5
5-1 Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten.....	5
6 ENTSORGUNG	6
7 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	7

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Entfernen Sie Abdeckungen nur für Reparatur- und Servicearbeiten. Vergewissern Sie sich, dass alle Abdeckungen wieder richtig befestigt werden!
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Schützen Sie den Keramik Heizer vor Regen, Nässe und Schnee!
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Einsatzzweck!
- Trennen Sie bei Wartungsarbeiten den Heizer vom Stromnetz!
- Das Gerät darf nur in einem Mindestabstand von 100cm zu allen leicht entflammaren Gegenständen (Möbel, Kleidung, Papier, etc.) aufgestellt werden.
- Niemals direkt unter der Steckdose aufstellen bzw. betreiben!
- Decken Sie das Gerät niemals mit etwas (z.B. Kleidungsstück) ganz oder teilweise ab.
- Halten Sie die Lüftungsschlitze stets frei von Staub, Schmutz und anderen Fremdkörpern.
- Schalten Sie das Gerät vor dem Einstecken aus, um ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine zu vermeiden!
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt laufen!
- Setzen Sie den Heizer niemals ein, wenn Teile defekt oder beschädigt sind.
- Stellen Sie sich niemals auf das Gerät.
- Berühren Sie nicht die heißen Stellen des Geräts, diese können bis zu 80°C heiß werden und somit zu Verbrennungen führen.
- Halten Sie Kinder und Haustiere von dem Heizer fern.
- Schließen Sie das Gerät nur an einen abgesicherten Stromkreis an.
- Arbeiten Sie niemals wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen, Medikamente oder sonstigen Rauschmitteln stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Der Keramik Heizer ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen geeignet. Nicht geeignet für Feuchträume oder Außenanlagen!

1-2 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG




Gerät niemals abdecken!

2 MONTAGE & AUFBAU

- Packen Sie den Keramik Heizer aus der Transportverpackung aus.
- Der Keramik Heizer wird betriebsbereit und vormontiert geliefert.

3 BEDIENUNG

3-1 TASTENERLÄUTERUNG



3-2 HEIZEN

- Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose.
- Schalten Sie den Heizer mit dem Ein- / Ausschalter auf die Heizstufe I oder II.
Heizstufe I: 750 W
Heizstufe II: 1500 W

- Drehen Sie den Thermostatknopf auf die gewünschte Temperatur!
- Sobald die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist hören Sie ein leises „Klickgeräusch“. Dies signalisiert, dass sich der Raumheizer für kurze Zeit ausgeschaltet hat. Der Raumheizer schaltet sich nach einer kurzen Zeit wieder automatisch ein um die Temperatur im Raum zu halten!

Hinweis:

Sollte die gewünschte Temperatur vor dem Klickgeräusch erreicht sein drehen Sie den Thermostat soweit zurück bis Sie das Klickgeräusch vernehmen.

- Schalten Sie nach der Verwendung den Heizer komplett aus und ziehen den Netzstecker.

WICHTIG: Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt laufen! Wenn Sie den Raum bzw. das Haus verlassen, immer den Netzstecker ziehen!

3-3 LÜFTEN

- Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose.
- Schalten Sie den Heizer mit dem Ein- / Ausschalter auf das Lüftungssymbol.
- Drehen Sie den Thermostatknopf komplett auf.
- Schalten Sie nach der Verwendung den Heizer komplett aus und ziehen den Netzstecker.

4 WARTUNG

- Ziehen Sie den Netzstecker vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten!
- Befreien Sie die Lüftungsritzen regelmäßig mit einem Staubsauger von Staub!
- Reinigen Sie das Gehäuse nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch!

5 TECHNISCHE DATEN

Netzspannung	230 V / 50 Hz
Leistung	1500 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IPX0
Maße (LxBxH)	Ca. 21 x 20 x 21 cm
Gewicht	ca. 1,6 kg

5-1 ERFORDERLICHE ANGABEN ZU ELEKTRISCHEN EINZELRAUMHEIZGERÄTEN

Artikel-Nr. 61009					
Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Einheit
Wärmeleistung			Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr (bitte eine Möglichkeit auswählen)		
Nennwärmeleistung	P_{nom}	1,422	kW	manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat	nein
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P_{min}	0,0180	kW	manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	nein
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	$P_{max,c}$	1,422	kW	elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	nein
Hilfsstromverbrauch				Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung	nein
Bei Nennwärmeleistung	el_{max}	0	kW	Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle (bitte eine Möglichkeit auswählen)	
Bei Mindestwärmeleistung	el_{min}	0	kW	einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	nein
Im Bereitschaftszustand	el_{SB}	0	kW	zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	nein
				Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	ja
				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	nein
				elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	nein
				elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	nein

	Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)	
	Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	nein
	Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	nein
	mit Fernbedienungsoption	nein
	mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	nein
	mit Betriebszeitbegrenzung	nein
	mit Schwarzkugelsensor	nein
Kontaktangaben	DEMA Vertriebs GmbH / Im Tobel 4 / 74547 Übrigshausen / Deutschland	

6 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

7 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir,
We herewith declare

DEMA-Vertriebs GmbH
Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen, Germany

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den EU-Richtlinien entspricht.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Bezeichnung des Geräts:

Machine Description:

Keramik Heizer KH 1500 R

Artikel-Nr.:

Article-No.:

61009

Einschlägige EU-Richtlinien:

EU-Directives:

**2014/30/EU
2014/35/EU
2011/65/EU
2009/125/EU**

Angewandte harmonisierte Normen:

Applicable harmonized standards:

**EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 60335-2-30:2009+A11:2012
EN 6033-1:2012+A11:2014
EN 62233:2008**

Prüfberichtnr.:

Testreport number.:

**NQA-14JU1708HTSPB-A1
NST/CBV160763
NQA-16JU24-01CTSP-A0
NQA-18MY0084HTSP**

Dokumentenverantwortlicher:

Responsible for Documents:

**Romeo Gut
Birkichstrasse 8
74549 Wolpertshausen**

Ort:

Place:

Übrigshausen


Datum:

Date:

28.06.2018

Herstellerunterschrift:

Authorised Signature:



Angaben zum Unterzeichner:

Title of Signatory:

Hr. Abendschein, Geschäftsführer