



SAFTPRESSE

DSP1M

ARTIKEL-NR. 17418



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion.
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Achten Sie darauf, dass die Saftpresse fest auf einem stabilen und waagerechten Untergrund platziert ist.
- Reinigen Sie die Presse gründlich vor der ersten Verwendung!
- Das Obst muss vor der Pressung **zerstückelt/geschnitten** werden, bevor Sie es mit der Saftpresse auspressen.
- Niemals Granatäpfel oder Obstsorten mit ähnlicher Konsistenz damit auspressen, diese können die Presse verstopfen!
- Achten sie immer darauf, dass beim Arbeitsvorgang niemals Körperteile oder Kleidungsstücke in Gefahrenbereiche gelangen können!
- Halten Sie Kinder und Personen mit eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten von der Presse fern!
- Verwenden Sie die Saftpresse niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen!
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Die Obstpresse ist ausschließlich zum Saft pressen aus zerstückeltem (bzw. zurecht geschnittenem) Obst geeignet.
- Die Obstpresse ist nicht zum Auspressen von Granatäpfeln oder Obstsorten mit ähnlicher Konsistenz geeignet.

2 BEDIENUNG

- Verwenden Sie die Detailzeichnung (Kap. 6) als Aufbauhilfe.
- Reinigen Sie die Saftpresse vor dem ersten Gebrauch gründlich, da sich auf ihr fabrikationsbedingte Rückstände befinden können.
- Legen Sie den Siebeinsatz in den Becher und stellen Sie diesen auf die Basis.
- Füllen Sie den Becher mit den aufgeschnittenen Obststücken nach unten zeigend in den Becher.
- Drücken Sie den Hebel nach unten um den Saft auszudrücken.
- Nach jeder Verwendung sollte die Presse (zumindest die Teile die mit Saft in Berührung kamen) gründlich gereinigt werden.

3 REINIGUNG

- Spülen Sie die Saftpresse nach jedem Gebrauch gründlich mit Wasser ab.
- Lagern Sie die Saftpresse in einer trockenen und sauberen Umgebung.

4 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

5 TECHNISCHE DATEN

Höhe	ca. 38 cm
Gewicht	ca. 1,6 kg

6 DETAILZEICHNUNG

