



TAPETENKLEISTERMASCHINE

TKM 58 M

17232



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
2 MONTAGE & AUFBAU	3
3 BEDIENUNG	3
4 WARTUNG	5
5 ENTSORGUNG	5
6 TECHNISCHE DATEN.....	5
7 EXPLOSIONSZEICHNUNG.....	6
8 TEILELISTE	6

1 SICHERHEITSHINWEISE


- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit, Funktion und Dichtheit!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

2 MONTAGE & AUFBAU


- Die Tapetenkleistermaschine wird fertig montiert geliefert.

3 BEDIENUNG


- Setzen Sie die Tapetenkleistermaschine an der Stirnseite Ihres Tapeziertisches so auf, dass der aufgeklappte Deckel der Tapetenkleistermaschine vom Tapeziertisch nach außen zeigt.
- Füllen Sie bis zum Markierungsstrich Tapetenkleister ein.



- Lösen Sie die Rändelschrauben der Kleisterwalze.
- Ziehen Sie die Kleisterwalze nach links oder rechts um die Kleisterauftragsstärke einzustellen.
Hinweis: Verwenden Sie ca. die dreifache Tapetenstärke als Abstand zwischen Kleisterwalze und Abstreifblech.
- Ziehen Sie die Rändelschrauben nach der Einstellung der Kleisterauftragsstärke wieder fest.



- Drehen Sie die Kleisterwalze mehrmals durch den Kleister.
- Ziehen Sie den Tapetenanfang über die Kleisterwalze.
- Ziehen Sie den Tapetenanfang sofort weiter nach vorne, bis dieser auf der Tapetenaufgestange aufliegt.




- Klappen Sie nun den Deckel vorsichtig um, so dass die Andruckrollen die Tapete gleichmäßig gegen die Kleisterwalze drücken.

Tipp: Kennzeichnen Sie sich nun die gewünschte Bahnenlänge, durch z.B. einen Klebestreifen, auf den Tapeziertisch. Achten Sie darauf, dass die gewünschte Bahnlänge ab der Schneidekante gemessen wird.


- Ziehen Sie nun gleichmäßig die Tapete mit beiden Händen durch das Gerät, bis Sie an Ihrer Markierung angelangt sind.



- Schneiden Sie nun die Tapetenbahn an der Schräggestellten Schneidekante ab.
- Legen Sie nun zum Einweichen die Tapetenbahn zusammen. Beachten Sie unbedingt die Einweichzeit des Herstellers.




- Montieren Sie den Rollenhalter auf der anderen Seite um eine Tapete (z.B. Mustertapete mit Rapport) trocken (ohne Tapetenkleister) durch das Gerät zu ziehen.



4 WARTUNG

- Reinigen Sie alle einzelnen Teile des Gerätes nach jeder Verwendung gründlich.
- Ziehen Sie den Gerätedeckel einfach senkrecht nach oben aus der Halterung heraus.
- Lösen Sie die Rändelschrauben der Kleisterwalze und heben diese ebenfalls senkrecht nach oben heraus.



- Verwenden Sie zur Reinigung niemals aggressive Reinigungs- oder Lösungsmitteln.
- Lagern Sie die Tapetenkleistermaschine nur an einem Trockenen und Sauberen Ort.


5 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

6 TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	575 mm
Maße	670 x 240 x 410 mm
Gewicht	2,6 Kg

7 EXPLOSIONSZEICHNUNG



8 TEILELISTE

Teilenr.	Bezeichnung	Teilenr.	Bezeichnung
001	Tapetenhaltestange	007	Auflage für Tapetenanfang
002	Führungsscheibe	008	Wanne komplett
003	Integrierte Rollenhalterung	009	Deckel komplett
004	Andruckrollen	010	Messerführung
005	Feststellschraube	011	Standfüße
006	Kleisterwalze 575 mm		