



Fliesenschneider DFS600 Basic

Art.Nr. 26102

SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit, Funktion und Dichtheit!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Tragen Sie eine geeignete persönliche Schutzausrüstung, z.B. Sicherheitshandschuhe, Sicherheitsschuhe; Sicherheitsbrille!
- Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, Nässe und Regen fern!
- Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Einsatzzweck!
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt.
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

BEDIENUNG

Funktion 1: Paralleler Schnitt

1. Legen Sie die Fliese auf die Grundplatte. Lösen Sie den Schraubenknopf des Anschlagwinkels und ziehen Sie den Anschlagwinkel heraus, bis sie an einer Seite der Fliese anliegt, dann ziehen Sie den Knopf fest.

2. Lassen Sie das Messer auf der Schnittlinie schleifen. Bewegen Sie dann das Rad in Pfeilrichtung nach vorne an den äußersten Rand der Kachel, wenn die Fliese dick ist, wiederholen Sie den Vorgang, um die Kerbe zu vertiefen.

3. Heben Sie den Griff an, dann senken Sie das Press-T-Stück. Und schlagen Sie den Griff schnell an, um die Fliese entlang der geritzten Linie einzurasten.



Funktion 2: Diagonalschnitt

1. Eine Ecke der Fliese in die 45 einstecken, die Skala auf die Balancierplatte legen und die Fliese währenddessen schräg auf dem Fliesenschneider liegen lassen.
2. Bewegen Sie das Messerrad auf der Fliese in Pfeilrichtung nach vorne.
3. Wenn das Schaufelrad diagonal über die Fliese fährt, lassen Sie das Schaufelrad von der Fliese herunter und drücken Sie dann die Fliese mit den Händen herunter, um die Fliese zu reißen.



Funktion 3: Bohren:

1. Eine Ecke der Fliese in die 45 einstecken, die Skala auf die Balancierplatte legen und die Fliese währenddessen schräg auf dem Fliesenschneider liegen lassen.
2. Bewegen Sie das Messerrad auf der Fliese in Pfeilrichtung nach vorne.
3. Wenn das Schaufelrad diagonal über die Fliese fährt, lassen Sie das Schaufelrad von der Fliese herunter und drücken Sie dann die Fliese mit den Händen herunter, um die Fliese zu reißen.

