



BASKETBALLKORB

BK 305 XXL

ARTIKEL-NR. 70088



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
1-2 Piktogrammläuterung.....	3
2 TECHNISCHE DATEN.....	3
3 MONTAGE & AUFBAU	4
4 WARTUNG UND PFLEGE.....	4
5 ENTSORGUNG	4
6 EXPLOSIONSZEICHNUNG.....	5
7 TEILELISTE	6

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Basketballkorb spielen!
- Untersuchen Sie den Basketballkorb vor jeder Nutzung auf Beschädigungen, Risse, Materialermüdung, etc.
- Klettern Sie niemals auf die Stange des Basketballkorbs!
- Steigen Sie niemals auf den Tank des Basketballkorbs.
- Benutzen Sie niemals den Basketballkorb bei starkem Wind oder Unwetter.
- Hängen Sie sich niemals an den Korbring! Versuchen Sie **keine „Slamdunks“**!
- Tragen Sie während des Spielens mit dem Basketballkorb keine lose Kleidung, Schmuck, Uhren, etc. Diese könnten sich im Korbnetz verfangen und zu Verletzungen führen!
- Achten Sie darauf, dass der Tank des Basketballkorbs stets auf einer ebenen Oberfläche aufgestellt ist!
- Nutzen Sie den Basketballkorb ausschließlich mit gefülltem Tank!
- Spielen Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen!
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Der Basketballkorb ist ausschließlich für den Freizeitgebrauch geeignet.
- Der Basketballkorb eignet sich nicht für sportliche Wettkämpfe.
- Der Basketballkorb ist kein Spielzeug!

1-2 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG



Nicht für Personen unter 14 Jahren geeignet.

2 TECHNISCHE DATEN

Korbhöhe (verstellbar)	225 – 305 cm
Korbdurchmesser	45 cm (18")
Maße Tank (LxBxH)	109 x 77 x 17 cm
Gewicht (ohne Tankinhalt)	ca. 21,2 kg

3 MONTAGE & AUFBAU

- Verwenden Sie die Explosionszeichnung und die Teileliste (Kap. 6+7) als Aufbauhilfe!
- Stellen Sie den Tank (26) auf einen stabilen und ebenen Untergrund.
- Füllen Sie den Tank komplett mit Wasser oder Sand auf, und verschließen Sie die Öffnungen des Tanks mit Hilfe der Deckel 24+31).
- Montieren Sie die beiden Rollen (27) an dem Tank. Verwenden Sie hierzu die Bolzen (28).
- Stecken Sie die das untere Außenrohr (34) in den Tank und befestigen Sie die Stange mit einem Bolzen (32).
- Befestigen Sie die beiden Stützstangen (21) an dem Tank bzw. an dem unteren Außenrohr (34) mit Hilfe der Schrauben, der Unterlegscheiben und Muttern.
- Montieren Sie die Wandstütze (9) hinten, bzw. die Halteplatte (1) vorne, an die Korbwand (6). Verwenden Sie hierzu die passenden Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern.
- Befestigen Sie den Korbring (5) an der Halteplatte (1) Verwenden Sie hierzu die passenden Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern.
- Fixieren Sie die beiden Streben der Wandstütze (9) mit Hilfe der passenden Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern an der Rückseite der Korbwand.
- Stecken Sie das Ende der oberen Rohrstange (18) in die Wandstütze. Fixieren Sie die beiden Teile mit den passenden Schrauben und Muttern.
- Schieben Sie die obere Rohrstange mit dem montierten Korb in die mittlere Rohrstange (40), und anschließend in die untere Rohrstange. Fixieren Sie die Rohrstangen auf der gewünschten Höhe mit Hilfe der Schrauben/Bolzen, Unterlegscheiben und Muttern.


4 WARTUNG UND PFLEGE

- Kontrollieren Sie regelmäßig die Schrauben auf einen festen Sitz. Ziehen Sie diese gegebenenfalls nach.
- Überprüfen Sie den Basketballkorb und den Tank vor jeder Nutzung auf Beschädigungen, Risse und Materialermüdung.
- Leeren Sie vor Beginn der kalten Jahreszeit den Tank vollständig!
- Reinigen Sie die Schubkarre nur mit klarem Wasser und einem milden Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel!

5 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

6 EXPLOSIONSZEICHNUNG



7 TEILELISTE

TEILE-NR	BEZEICHNUNG	STK
1	Metallplatte	1
2	Schraube M8x35	2
3	Schraube M10x45	4
4	Netz	1
5	Korb	1
6	Korbwand	1
7	Unterlegscheibe Ø10	2
8	Schraube M10x25	2
9	Wandstütze	1
10	Mutter M10	4
11	Unterlegscheibe Ø 10	8
12	Mutter M8	2
13	Unterlegscheibe Ø8	4
14	Schraube M10x90	2
15	Unterlegscheibe Ø10	4
16	Mutter M10	2
17	Deckel	1
18	Oberes Rohr	1
19	Unterlegscheibe Ø8	1
20	Schraube M8x16	1
21	Stützstange	2
22	Tankdeckel	1
23	Fingerschraube M8x15	2
24	Tankdeckelscheibe	1
25	Knebelmutter M8	2
26	Tank	1
27	Rolle	2
28	Bolzen	2
29	Außenrohr-Manschette Ø81x55,5	1
30	Unterlegscheibe	1
31	Deckel	1
32	Bolzen	1
33	Stift	2
34	Außenrohr	1
35	Fingerschraube M8x10	2
36	Schraube M10x85	2
37	Unterlegscheibe Ø10	4
38	Außenrohr-Manschette Ø19x17	1
39	Mutter M10	2
40	Innenrohr	1