

TREKKINGZELT "TATRA"

ARTIKEL-NR. 43243



LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 14.01.2015

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2 MONTAGE & AUFBAU	4
3 WARTUNG	6
4 TECHNISCHE DATEN	6
5 ENTSORGUNG	6

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem gualifiziertem Fachpersonal überprüfen.
- Fixieren Sie das Zelt immer mit den Heringen fest im Boden!
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an.
- Stellen Sie niemals das Zelt in der Nähe von offenen Feuerstellen auf!
- Verwenden Sie das Zelt niemals bei aufkommendem Sturm!
- Das Zelt ist nicht für extreme Umwelteinflüsse konzipiert (wie Stürme, extreme Minustemperaturen, etc.). Verwenden Sie dieses deshalb ausschließlich in gemäßigten Klimazonen (Kontinentalklima).
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie m\u00fcde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG


- Das Zelt ist ausschließlich für den Freizeitgebrauch in gemäßigten Klimazonen geeignet.
- Das Zelt ist nicht als dauerhafte Wohnstätte geeignet.
- Nicht für extreme Temperaturen bzw. Klimazonen (Tropen, Polargebiete) geeignet.

2 AUFBAU

- Legen Sie das Zelt auf dem Boden aus, mit der Spitze nach oben. Das Gestänge ist bereits installiert.
- Stellen Sie sich hinter das Zelt und halten Sie die Spitze mit der einen Hand. Ziehen Sie mit der anderen Hand an der Schnur.
- Während Sie weiter an der Schnur ziehen, rasten die Gestängenteile im oberen bzw. unteren Segment ein.
- **HINWEIS:** Je weiter sich das Zelt aufbaut, desto mehr Kraft benötigen Sie, dies ist ganz normal.



- **WICHTIG:** Nach dem Aufbau müssen Sie die Schnur oben am Gestänge verbinden, damit das Zelt nicht zusammenstürzt!
- Sichern Sie die Seile (A) mit Heringen, bei starkem Wind sollten Sie die Taschen
 (B) mit Sand füllen bzw. zusätzlich die Führungsleine (C) sichern.




2-1 INNENZELTMONTAGE

• Bei einigen Modellen ist auch ein Innenzelt vorhanden. Diesen müssen Sie mit Hilfe der Befestigungsmittel (Druckknöpfe oder Schlaufen) im Innern des Zelts befestigen:




3 ABBAU

- Entfernen Sie die Heringe und lösen Sie die Befestigungsleinen.
- Lösen Sie auf der Spitze den Knoten und drücken Sie den Schirmknopf nach unten.
- Lassen Sie das Gestänge "ent-rasten" und breiten Sie das Zelt so auf dem Boden wieder aus.
- Halten Sie den Schirmkopf und falten Sie alle Gestängenteile in Richtung des Schirmkopfs.



3-1 VERSTAUEN

- Nachdem alle Gestängenteile zusammengefaltet sind, sollte eine Blütenform (siehe unten) sichtbar sein.
- Legen Sie eine Seite des Zelts auf dem Boden und verknoten Sie das Gestänge mit dem Schirmkopfs.
- Falten Sie eine Hälfte des Zelts auf die andere Seite und rollen Sie das Zelt in Richtung des Gestänges zusammen.
- HINWEIS: Die Leinen und Heringe sollte vor dem Verstauen entfernt werden.



4 WARTUNG

- Reinigen Sie das Zelt ausschließlich mit milden Reinigungsmitteln und trocknen Sie dieses vollständig ab!
- Lagern Sie das Zelt trocken, damit sich kein Schimmel bilden kann!

5 TECHNISCHE DATEN

Wassersäule	1000 mm
Artikel-Maße (LxBxH)	210 x 150 x 120 cm
Gewicht	ca. 3,6 kg

6 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.