



LACKIERSTÄNDER

DLS100

ARTIKEL-NR. 21133



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2 TECHNISCHE DETAILS	3
3 WARTUNG & PFLEGE	3
4 ENTSORGUNG	3
5 AUFBAU & MONTAGE	4

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie den Lackierständer vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und einwandfreien Zustand. Falls dies nicht gegeben ist, auf keinen Fall verwenden!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Steigen Sie niemals auf den Lackierständer, bzw. verwenden Sie diesen niemals als Steighilfe oder als Plattform!
- Legen Sie die zu lackierenden Werkstücke langsam auf den Ständer.
- Achten Sie darauf, dass das Gewicht des Werkstücks gleichmäßig auf dem Ständer aufliegt!
- Wenn möglich, legen Sie das zu lackierende Werkstück zu zweit auf den Ständer.
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Prüfen Sie vor jeder Verwendung des Lackierständers die Ketten, Schrauben und Muttern auf einen festen Sitz!
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Der Lackierständer eignet sich zur Ablage für zu lackierende Werkstücke bis zu einem max. Gesamtgewicht von 50 kg.
- Nicht geeignet als permanente Ablagefläche.

2 TECHNISCHE DETAILS

Max. Belastbarkeit	50 kg
Gewicht	ca.7 kg

3 WARTUNG & PFLEGE

- Prüfen Sie vor jeder Verwendung des Lackierständers die Ketten, Schrauben und Muttern auf einen festen Sitz!
- Benutzen Sie für die Reinigung nur Wasser und milde Reinigungsmittel.
- Schützen Sie den Lackierständer vor Witterungseinflüssen (z.B. Regen, Frost, etc.).

4 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

5 AUFBAU & MONTAGE

