



UNTERSTELLBOCK 14 T LKW (2 STÜCK)

UB 14 MM

ARTIKEL-NR. 18046



**LESEN SIE DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 25.02.2019

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
1-2 Piktogrammerläuterung.....	4
2 BEDIENUNG	5
3 ENTSORGUNG	5
4 TECHNISCHE DATEN.....	5

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie die Böcke vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Fachmann kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Achten Sie darauf, dass die Böcke fest auf einem stabilen und waagerechten Untergrund platziert sind, der für das Gewicht der zu hebenden Last ausgelegt ist!
- Überschreiten sie niemals die maximale Tragekapazität (14 to.) der Böcke!
- Überprüfen Sie die Unterstellböcke vor jeder Nutzung auf Beschädigungen, Risse und Materialermüdung. Stellen Sie sicher, dass die zu haltende Last gesichert ist, z.B. durch ziehen der Handbremse bei Fahrzeugen.
- Verwenden Sie die Böcke niemals als Steighilfe!
- Achten Sie darauf, dass niemals Körperteile in Gefahrenbereiche gelangen können!
- Arbeiten Sie immer bei guter Beleuchtung!
- Verwenden Sie eine entsprechende Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe, etc.
- Bewegen Sie den Unterstellbock niemals unter Last!
- Verwenden Sie zum Sichern der Last stets beide Böcke!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern!
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Die Unterstellböcke eignen sich zum Halten von Lasten bis zum angegeben Maximalgewicht (siehe Kap. 4).
- Die Unterstellböcke eignen sich nicht zum Heben und Senken von Lasten!

1-2 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG

	Lesen Sie vor der ersten Verwendung die Bedienungsanleitung!
	Verwenden Sie zum Halten der Last bzw. des Fahrzeugs immer Unterstellböcke
	Sichern Sie die Räder Ihres Fahrzeugs gegen unbeabsichtigtes Wegrollen z.B. mit Unterlegkeilen!
	Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitsschuhe!
	Heben Sie niemals ungesicherte Lasten an!
	Überschreiten Sie niemals die maximale Belastung!
	Warnung vor Quetschgefahr!
	Max. Traglast

2 BEDIENUNG

- Das Fahrzeug sollte auf einen ebenen und tragfähigen Untergrund stehen.
- Vergewissern Sie sich, dass eine ausreichende Arbeitshöhe zu Verfügung steht und keine Gegenstände die Arbeitshöhe beeinträchtigen.
- Unterlegen Sie die Räder des Fahrzeugs mit Bremsklötzen.
- Heben Sie das Fahrzeug nur an den vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Aufnahmepunkten an.
- Heben Sie das Fahrzeug mit Ihrem Wagenheber an. Beachten Sie die Bedienungsanleitung des Herstellers Ihres Wagenhebers.
- Stellen Sie den Unterstellbock unter den Aufnahmepunkt Ihres Fahrzeugs.
- Das Fahrzeug darf zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf dem Unterstellbock aufliegen!
- Achtung, Unterstellbock nicht unter Last bewegen!
- Stellen Sie den Unterstellbock auf die gewünschte Höhe ein. Hierzu ziehen Sie den Querbolzen heraus und ziehen die Aufnahme des Unterstellbocks heraus, so dass sich die Aufnahme des Unterstellbocks kurz unter der Fahrzeugaufnahme befindet. Anschließend führen Sie den Querbolzen durch die Bohrung im Gestell und der Aufnahme komplett durch.
- Senken Sie nun den Wagenheber langsam und vorsichtig ab.
- Achten Sie darauf, dass die Fahrzeugaufnahme direkt auf der Aufnahme des Unterstellbocks aufliegt.
- Möchten Sie das Fahrzeug absenken, dann pumpen Sie das Fahrzeug mit dem Wagenheber etwas höher und entlasten somit den Unterstellbock. Senken Sie anschließend den Unterstellbock ab. Hierzu ziehen Sie den Querbolzen heraus und senken die Aufnahme des Unterstellbocks komplett ab.
- Entfernen Sie nun den Unterstellbock und senken den Wagenheber langsam und kontrolliert ab.
- Lagern Sie den Unterstellbock an einem trockenen Ort ein.

3 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

4 TECHNISCHE DATEN

Tragekapazität max.	14 to.
Höhenverstellung	ca. 350 / 420 / 500 mm
Maße	260 x 260 x 500 mm
Gewicht (2 Stück)	ca. 30 kg