DIESES PRODUKT IST NUR FÜR GUT ISOLIERTE RÄUME ODER FÜR DEN GELEGENTLICHEN GEBRAUCH GEEIGNET



RAUMHEIZER 1000 W / 2000 W

RH 1000W & RH 2000W

ARTIKEL-NR. 61004 & 61005



LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 03.08.2020

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
1-2 Piktogramerläuterung	3
2 MONTAGE & AUFBAU	4
2-1 Fußmontage	4
3 BEDIENUNG	4
3-1 Temperaturregelung	4
4 WARTUNG	5
5 ENTSORGUNG	5
6 TECHNISCHE DATEN	5
7 DETAILANSICHT	6
8 TEILELISTE	6
9 CE-KONFORMITÄTSERKI ÄRUNG	7

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit, Funktion und Dichtheit!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Entfernen Sie Abdeckungen nur für Reparatur- und Servicearbeiten. Vergewissern sie sich, dass alle Abdeckungen wieder richtig befestigt werden!
- Schützen Sie den Raumheizer vor Regen, Nässe und Schnee!
- Halten Sie Kinder und Dritte vom Raumheizer fern!
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Einsatzzweck!
- Legen Sie keine Gegenstände (z. B. Kleidungsstücke, usw.) auf den Raumheizer!
- Trennen Sie bei Wartungsarbeiten das Gerät vom Stromnetz!
- Schalten Sie das Gerät vor dem Einstecken aus, um ein unbeabsichtigtes Anlaufen des Heizers zu vermeiden!
- Stellen Sie sich niemals auf das Gerät!
- Setzen Sie das Gerät niemals ein, wenn Geräteteile defekt oder beschädigt sind.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt arbeiten. Warten sie bis die Maschine vollständig gestoppt hat.
- Schließen Sie das Gerät nur an einen abgesicherten Stromkreis an.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Der Raumheizer ist ausschließlich in Innenräumen einzusetzen.
- Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.
- Nicht geeignet für Feuchträume, Außenanlagen oder für die Wandmontage!

1-2 PIKTOGRAMERLÄUTERUNG




Gerät niemals abdecken!

2 MONTAGE & AUFBAU

• Packen Sie den kompletten Raumheizer aus der Transportverpackung aus!

2-1 FUBMONTAGE


- Stecken Sie die R\u00e4der in die F\u00fc\u00e4\u00dfe.
- Verschrauben Sie die Füße an der Unterseite des Raumheizers.



3 BEDIENUNG

3-1 TEMPERATURREGELUNG

- Schalten Sie den Raumheizer mit dem unteren Drehschalter (c) auf die gewünschte Leistungsstufe ein.
- Drehen Sie den Thermostatdrehschalter (a) auf die gewünschte Temperatur!
- Die Betriebsleuchte (b) zeigt an, dass das Gerät gerade heizt.



• Sobald die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist hören Sie ein leises "Klickgeräusch". Dies Signalisiert, dass sich der Raumheizer für kurze Zeit ausgeschaltet hat. Der Raumheizer schaltet sich nach einer kurzen Zeit wieder automatisch ein um die Temperatur im Raum zu halten!

Hinweis:

Sollte die gewünschte Temperatur vor dem Klickgeräusch erreicht sein drehen Sie den Thermostat soweit zurück bis Sie das Klickgeräusch vernehmen.

- Schalten Sie nach der Verwendung den Heizer komplett aus, unteren Drehschalter
 (c) auf Stufe 0!
- Sollten Sie eine längere Zeit den Heizkörper nicht benutzen, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz!

4 WARTUNG

- Ziehen Sie den Netzstecker vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten!
- Befreien Sie die Lüftungsritzen regelmäßig mit einem Staubsauger von Staub!
- Reinigen Sie das Gehäuse nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch, lassen Sie niemals Wasser ins Innere des Geräts fließen!

5 ENTSORGUNG


Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

6 TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	61004	61005
Netzspannung	230 V; 50 Hz	230 V; 50 Hz
Leistung	500 / 1000 W	1000 / 2000 W
Maße	565 x 260 x 400 mm	900 x 260 x 400 mm
Gewicht	4,2 kg	6,2 kg

BEZEICHNUNG	SYMBOL	61004	61005			
Wärmeleistung						
Nennwärmeleistung	P_{nom}	1,0 kW	2,0 kW			
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P_{min}	0,5 kW	1,0 kW			
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	$P_{max,c}$	1,0 kW	2,0 kW			
	T		1			
Bei Nennwärmeleistung	el _{max}	1,0 kW	2,0 kW			
Bei Mindestwärmeleistung	el _{min}	0,5 kW	1,0 kW			
Im Bereitschaftszustand	el _{SB}	0 kW	0 kW			

7 DETAILANSICHT



8 TEILELISTE

Teilenr.	Bezeichnung	Teilenr.	Bezeichnung
001	Raumheizer hinten	004	Drehschalter Leistungsstufe / Aus
002	Betriebsleuchte	005	Raumheizer vorne
003	Thermostat	006	Rollen

9 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir, DEMA-Vertriebs GmbH

We herewith declare Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen, Germany

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den EU-Richtlinien entspricht.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Bezeichnung des Geräts: Konvektor Raumheizer Machine Description: 61004 & 61005 Artikel-Nr.: Article-No.: Einschlägige EU-Richtlinien: 2014/30/EU **EU-Directives:** 2014/35/EU 2015/1188/EU **Angewandte harmonisierte Normen:** EN 55014-1:2017 Applicable harmonized standards: EN 55014-2:2015 EN 61000-3-3:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 EN 60335-2-30:2009+A11:2012 EN 62233:2008 **Dokumentenverantwortlicher:** Romeo Gut Responsable for Documents: Birkichstrasse 8 74549 Wolpertshausen Übrigshausen Ort: Place: Datum: 03.08.2020 Date: Herstellerunterschrift: Authorised Signature:

Angaben zum Unterzeichner:

Title of Signatory:

Hr. Abendschein, Geschäftsführer