



TISCHVENTILATOR TV20

ARTIKEL-NR. 94200



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.FIXVERSAND.DE**

© SASSI

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	4
1-2 Piktogrammläuterung.....	4
2 TECHNISCHE DATEN	4
3 MONTAGE & AUFBAU	4
3-1 Detailabbildung.....	4
4 MONTAGE	5
5 BEDIENUNG	5
6 WARTUNG	5
7 ENTSORGUNG	5
8 CE-KONFORMITÄSERKLÄRUNG	6

1 SICHERHEITSHINWEISE




- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion.
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Elektriker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Schließen Sie das Gerät nur an eine, den technischen Daten (Typenschild auf dem Gerät) entsprechende Stromquelle an!
- Das Gerät ist nicht für den Einsatz im Freien geeignet.
- Setzen Sie den Ventilator keiner hohen Luftfeuchtigkeit und Hitze aus.
- Verwenden Sie das Gerät zu keinem anderen Zweck.
- Nehmen Sie keine technischen Veränderungen an dem Gerät vor und verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.
- ACHTUNG: Stecken Sie bei laufendem Ventilator keine Finger, Bleistifte oder andere Gegenstände durch das Gitter!
- Fassen Sie niemals das Gerät oder den Netzstecker mit nassen Händen an.
- Wenn Sie den Ventilator reinigen möchten, ziehen Sie immer vorher den Netzstecker.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel um das Gerät auszustecken.
- Prüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen.
- Schalten Sie das Gerät immer ab und trennen es von der Stromversorgung.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, wenn Sie es einlagern oder reinigen möchten.
- Wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, versuchen Sie das Gerät nicht Selbst zu reparieren, suchen Sie einen qualifizierten Elektriker auf. Elektrische Teile stehen unter Strom. **Achtung Lebensgefahr!!**
- Achten sie darauf, dass keine Kinder oder Personen mit verminderter geistiger Leistungsfähigkeit Zugang zu dem Gerät haben.
- Halten Sie das Gerät und das Netzkabel von externen Wärmequellen wie z.B. Herde und Öfen fern.
- Halten Sie das Gerät niemals unter fließendes Wasser oder in eine andere Flüssigkeit, weder zur Reinigung noch zu einem anderen Zweck. Sollte das Gerät trotzdem in eine Flüssigkeit fallen, dann müssen Sie sofort den Netzstecker ziehen und anschließend von einem Fachmann überprüfen lassen.
- Stecken Sie keine Gegenstände durch den Käfig (Schutzgitter) in den Ventilator während dieser in Betrieb ist.
- Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, wenn Sie den Standort des Gerätes wechseln möchten.
- Achten Sie darauf, dass der Ventilator auf einen ebenen und stabilen Untergrund steht und einen sicheren Stand besitzt.
- Nicht im Freien verwenden!
- Stellen Sie den Ventilator nicht in der Nähe von offenen Fenstern auf, denn Regen könnte in das Gehäuse eindringen. **Lebensgefahr durch Stromschlag!!**
- Bauen Sie den Ventilator komplett zusammen, bevor Sie ihn betreiben.

- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Das Gerät eignet sich zum Erzeugen von Luftströmen in Innenräumen.
- Das Gerät eignet sich nicht für den Dauerbetrieb!

1-2 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG


	Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung gründlich durch!
	Abdecken Verboten!
	Gerät nur in Innenräumen verwenden!

2 TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz
Max. Leistungsaufnahme	20 W
Schutzklasse	II
Korbdurchmesser	ca. 27 cm
Gewich	ca. 1,15 kg

3 MONTAGE & AUFBAU

3-1 DETAILABBILDUNG



A	Vordere Korbabdeckung
B	Rotorflügel
C	Korbmutter
D	Hintere Korbabdeckung
E	Motorgehäuse
F	Schalter für Oszillationsfunktion
G	Netzkabel
H	Bedientasten

4 MONTAGE

- Entfernen Sie die Korbmutter von der Motorwelle, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Montieren Sie den hinteren Korb am Motorgehäuse. Der hintere Korb sollte in die Stifte am Motorgehäuse passen.
- Schrauben Sie die Korbmutter auf das Motorgehäuse, um den hinteren Korb zu fixieren.
- Setzen Sie das Rotorblatt auf die Motorwelle. Beachten Sie, dass der Stift an der Motorwelle in die Schlitze des Flügels passen sollte.
- Verwenden Sie die Schrauben und Muttern, um die Logoplatte an dem vorderen Korb zu montieren.
- Befestigen Sie den vorderen Korb auf dem hinteren Korb. Drücken Sie dann alle Sicherheitsclips an ihre Plätze.
- Verbinden Sie die Sicherheitsschraube mit der Mutter, um die den Korb zu befestigen.

5 BEDIENUNG

- Stecken Sie das Netzkabel des Geräts in eine geeignete Steckdose.
- Mit den Drehzahlschaltern schalten Sie den Lüfter ein und aus. Drücken Sie den Schalter um die gewünschte Geschwindigkeit einzuschalten. Der Lüfter hat 3 Geschwindigkeitsstufen:
 - 0 = Aus;
 - 1 = Niedrige Geschwindigkeit
 - 2 = Hohe Geschwindigkeit
- Schalten Sie das Gerät ab, indem Sie die 0-Taste drücken.
- Um die die Oszillationsfunktion zu aktivieren, drücken Sie den Oszillationsschalter rein. Um die Funktion zu deaktivieren, ziehen Sie den Oszillationsschalter nach oben.
- Neigungssteuerung: Stellen Sie den Ventilatorkopf auf den gewünschten Winkel ein, indem Sie den Ventilatorkopf festhalten und nach oben oder unten bewegen. Dies sollte bei ausgeschaltetem Gerät geschehen!
- Schalten Sie das Gerät aus, falls nicht mehr benötigt und ziehen Sie zur Sicherheit den Netzstecker.

6 WARTUNG

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät abgeschaltet ist und von der Stromversorgung getrennt wurde.
- Demontieren Sie den Ventilator in der umgekehrten Reihenfolge wie es bei der Montage beschrieben wurde.
- Benützen Sie zur Reinigung der Plastikteile ein weiches Tuch oder einen Schwamm und eine sehr milde Seifenlösung.
- Entfernen Sie alle Seifenreste von den Teilen.
- Reiben Sie alle Bauteile trocken, bevor Sie das Gerät wieder zusammen bauen.
- **ACHTUNG:** Achten Sie darauf, dass bei der Reinigung des Gerätes kein Wasser in das Gehäuse eindringt.

7 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

8 CE-KONFORMITÄSERKLÄRUNG

EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir,
We herewith declare

DEMA-Vertriebs GmbH
Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen, Germany

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den EU-Richtlinien entspricht.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Bezeichnung des Geräts:
Machine Description:

Tischventilator TV20

Artikel-Nr.:
Article-No.:

94200

Einschlägige EU-Richtlinien:
EU-Directives:

**2014/30/EU
2014/35/EU**

Angewandte harmonisierte Normen:
Applicable harmonized standards:

**EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
+A1:2019+A2:2019+A14:2019
EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009
EN 62233:2008
EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019**

Dokumentenverantwortlicher:
Responsible for Documents:

**Romeo Gut
Birkichstrasse 8
74549 Wolpertshausen**

Ort:
Place:

Übrigshausen

Datum:
Date:

06.08.2021

Herstellerunterschrift:
Authorised Signature:



Angaben zum Unterzeichner:
Title of Signatory:

Hr. Abendschein, Geschäftsführer