# SCHIRMSTÄNDER “AKTION“ 30/11 KG

## STB 30 / STB 11

### ARTIKEL-NR. 41247 / 41248

**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 29.08.2013

# Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE ..... 3

1-1 Bestimmungsgemäße Anwendung ..... 3

2 AUFBAU ..... 3

3 TEILELISTE ..... 4

4 ENTSORGUNG ..... 4

5 TECHNISCHE DETAILS ..... 4

# 1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie den Ständer vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Steigen bzw. klettern Sie niemals auf den Schirmständer!
- Achten Sie darauf, dass sich niemals Körperteile unter der Platte befinden!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Bauen Sie den Schirm vor einem Unwetter ab!
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

## 1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE ANWENDUNG

- Der Schirmständer eignet sich zur Aufnahme eines Schirms.
- Der Schirmständer eignet sich nicht als Steighilfe!

# 2 AUFBAU

- Verwenden Sie die Aufbauskizze (siehe unten) als Aufbauhilfe.
- Stellen Sie den Schirmständer auf einem festen, ebenen Untergrund auf.
- Führen Sie nach dem Aufbau das Schirmrohr in die Aufnahme des Ständers ein und fixieren Sie das Rohr mit den Schrauben.



# 3 TEILELISTE




# 4 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter.
Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu!
Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll!
Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

# 5 TECHNISCHE DETAILS

| **Artikelnummer** | **41247** | **41248** |
|---|---|---|
| **Empfohlener Schirmdurchmesser** | max. 3 m | max. 2 m |
| **Fußhöhe** | 100 mm | 80 mm |
| **Schirmstangendurchmesser** | 30 bis 51 mm | 24 bis 41mm |
| **Rohrhöhe** | ca. 310 mm | ca. 300 mm |
| **Maße (ØxH)** | 500 x 410 mm | 370 x 310 mm |
| **Gewicht** | ca. 30 kg | ca. 11 kg |