SATTELHALTER

SH 3

ARTIKEL-NR. 50050

LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 31.08.2015

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE 3

2 AUFBAU & MONTAGE 3

3 WARTUNG & PFLEGE 4

4 ENTSORGUNG 4

5 TECHNISCHE DETAILS 4

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie den Sattelhalter vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion.
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Stellen Sie sich niemals auf den Sattelhalter!
- Lassen Sie keine Personen auf den Sattelhalter klettern!
- Legen Sie keine anderen Gegenstände als Sättel auf den Halter.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

2 AUFBAU & MONTAGE



3 WARTUNG & PFLEGE

- Benutzen Sie für die Reinigung nur Wasser und milde Reinigungsmittel.
- Schützen Sie den Sattelhalter vor Witterungseinflüssen (z.B. Regen, Frost, etc.).

4 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter.
Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu!
Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll!
Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

5 TECHNISCHE DETAILS

Maße (LxBxH)	73 x 73 x 180 cm
Gewicht	ca.10 kg