ROSENBOGEN MIT BANK "TURIN"

ARTIKEL-NR. 14241

LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 11.08.2023

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE 3

1-1 Bestimmungsgemäße Anwendung 3

2 TECHNISCHE DATEN 3

3 ENTSORGUNG 3

4 MONTAGE & AUFBAU 4

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie den Rosenbogen vor der Nutzung auf Vollständigkeit und Funktion.
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Teil in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Halten Sie sich niemals während eines Unwetters bzw. Sturms unter oder in der unmittelbaren Nähe des Rosenbogens auf!
- Klettern Sie niemals auf den Rosenbogen!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE ANWENDUNG

- Der Rosenbogen ist nur für die Dekoration von Gärten und anderen Außenbereichen geeignet.
- Der Rosenbogen eignet sich nicht als Kletterhilfe.

2 TECHNISCHE DATEN

Maße (BxTxH)	ca. 114 x 62 x 211 cm
Gewicht	ca. 12,5 kg

3 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter.
Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu!
Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll!
Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

4 TEILELISTE

1 =	2 Stück		
2 =	3 Stück	7 =	1 Stück
3 =	2 Stück	8 =	20 Stück
4 =	2 Stück	9 =	10 Stück
5 =	2 Stück	10 =	4 Stück
6 =	1 Stück	11 =	20 Stück ✪

5 MONTAGE & AUFBAU

- Verwenden Sie für den Aufbau des Rosenbogens die folgende Aufbauskizze:



5-1 WINKELPOSITION FÜR DIE SITZBANK