



SITZAUFLAGE HEIZBAR DC 12V

SAH 12V

ARTIKEL-NR. 21120



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
1-2 Piktogrammläuterung.....	3
2 MONTAGE & INBETRIEBNAHME	4
3 WARTUNG	4
4 ENTSORGUNG	4
5 TECHNISCHE DATEN.....	4
6 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	5








1 SICHERHEITSHINWEISE



- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Fachmann kontrollieren.
- Betreiben Sie das Gerät **niemals ohne Aufsicht!**
- Sitzauflage nur flach (ohne Knicke) in Betrieb nehmen!
- Sitz immer mit den Befestigungsbändern sichern!
- Ziehen Sie nach Gebrauch den Adapter!
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass die Fahrzeugbatterie in gutem Zustand und aufgeladen ist!
- Verwenden Sie das Gerät immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Setzen Sie das Gerät niemals Spritzwasser oder Regenwasser aus.
- Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Das Gerät eignet sich als heizbare Sitzauflage für Fahrzeugsitze.
- Das Gerät eignet sich nicht für den Dauereinsatz. Der Betrieb ohne Aufsicht ist nicht erlaubt.

1-2 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG

	Lesen Sie vor der ersten Verwendung die Bedienungsanleitung!
	Halten Sie das Gerät von Regen und Nässe fern!
	Warnung vor feuergefährlichen Stoffen!
	Spannungszeichen für 12V-Geräte
	Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden!
	CE-Kennzeichnung
	Max. Betriebsdauer

	Nur schonende Oberflächenreinigung mit Perchlorethylen erlaubt!
	Nicht Waschen!

2 MONTAGE & INBETRIEBNAHME

- Machen Sie die Auflage mit Hilfe der elastischen Bänder am Sitz fest.
- Darauf achten, dass keine Knicke oder Falten entstehen!
- Stecken Sie den Stecker des Geräts in den Zigarettenanzünder Ihres Fahrzeugs (12V). Eine kleine Betriebsleuchte zeigt an dass das Gerät betriebsbereit ist.
- Stellen Sie den Thermostat auf LOW (niedrige Leistung) oder auf HIGH (hohe Leistung)
- Schalten Sie nach Beendigung der Nutzung das Gerät aus (Position OFF) und ziehen Sie den Stecker heraus.

ACHTUNG:

Das Gerät entzieht der Autobatterie auch dann Strom, wenn dieses ausgeschaltet ist. Ziehen Sie auf jeden Fall den Stecker!

3 WARTUNG

- Die Auflage nur mit einem angefeuchteten Tuch abwischen.
- Gerät niemals in Wasser tauchen, niemals in die Waschmaschine geben!
- Keine aggressiven Reinigungsmittel für die Reinigung verwenden!

4 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

5 TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12 Volt (DC)
Leistungsaufnahme	35 / 45 W
Max. Betriebsdauer	20 min.
Maße Sitzfläche/Lehne (LxB)	ca. 48x44 / 53x49 cm
Gewicht	ca. 0,5 kg

6 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir,
We herewith declare

DEMA-Vertriebs GmbH
Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen, Germany

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den EU-Richtlinien entspricht.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Bezeichnung des Geräts:
Machine Description:

Sitzauflage heizbar DC 12V
(SAH 12V)

Artikel-Nr.:
Article-No.:

21120

Einschlägige EU-Richtlinien:
EU-Directives:

2014/30/EU

Angewandte harmonisierte Normen:
Applicable harmonized standards:

EN 50498:2010

Dokumentenverantwortlicher:
Responsible for Documents:

Romeo Gut
Birkichstrasse 8
74549 Wolpertshausen

Ort:
Place:

Übrigshausen

Datum:
Date:

15.06.2022

Herstellerunterschrift:
Authorised Signature:



Angaben zum Unterzeichner:
Title of Signatory:

Hr. Abendschein, Geschäftsführer