



# PLATTFORMWAGEN MIT 2 ETAGEN

## PW 150 M

ARTIKEL-NR. 19965



*Reifenfarbe kann variieren*

**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE  
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN  
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

**© DEMA VERTRIEBS-GMBH**

# 1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie den Wagen vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion.
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Stellen Sie sich niemals auf den Wagen.
- **Transportieren Sie niemals Personen, Tiere oder Gefahrstoffe mit dem Wagen!**
- Überschreiten Sie niemals die maximale Belastbarkeit des Wagens!
- Der Plattformwagen ist nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen! Verwenden Sie den Plattformwagen nur auf Privatgeländen!
- Vergewissern Sie sich, dass der Plattformwagen stets einen sicheren Stand hat und nicht versehentlich wegrollen kann!
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

## 1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Der Plattformwagen eignet sich zum Transportieren von Gütern bis maximal 150 kg (bei gleichmäßiger Belastung).
- Der Plattformwagen eignet sich nicht zum Transportieren von Menschen, Tieren oder Gefahrstoffen!

## 2 TEILELISTE

Nr.	Bezeichnung	Stk.
1	Ablage Boden	1
2	Ablage Oberseite	1
3	Stangen vertikal	4
4	Griffbügel	2
5	Sechskantschraube M10x35	16
6	Sicherungsmutter M10	16
7	Unterlegscheibe Ø 10,4	16
8	Bockrad Ø 100 mm	2
9	Lenkrad Ø 100 mm	2
10	Federring Ø 8,4	16
11	Sechskantschraube M8x12	16

### 3 AUFBAU & BETRIEB

- Montieren Sie die Räder an der Unterseite des Transportwagens mit Hilfe der mitgelieferten Muttern, Federringen, Scheiben und den Schrauben:



- Befestigen Sie die vertikalen Stangen und zwischen den beiden Böden mit Hilfe der mitgelieferten Muttern, Federringen, Scheiben und den Schrauben.
- Die Griffbügel werden dabei mit den oberen Enden der Stangen mitverbunden und verschraubt, siehe Bilder unten:



## 4 WARTUNG

- Überprüfen Sie regelmäßig die Schraubverbindungen des Plattformwagen. Ziehen Sie die Schrauben und Muttern eventuell nach.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Reifendruck. Dieser sollte nicht über 2 bar liegen.
- Schmieren Sie regelmäßig die Lager der Räder mit einem geeigneten Schmiermittel.
- Lagern Sie den Plattformwagen abgedeckt an einem trockenen und frostsicheren Platz.

## 5 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

## 6 TECHNISCHE DATEN

<b>Belastbarkeit bei gleichm. Belastung</b>	max. 150 kg
<b>Ladefläche (LxB)</b>	62 x 37 cm
<b>Ø PVC - Räder</b>	9,9 cm
<b>Artikel-Maße (LxBxH)</b>	ca. 72x46x89 cm
<b>Gewicht</b>	ca. 13 kg