



LED-ARBEITSLEUCHE

DAL 500

ARTIKEL-NR. 15162



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2 INBETRIEBNAHME	4
3 BEDIENUNG	4
4 WARTUNG	5
5 ENTSORGUNG	5
6 TECHNISCHE DATEN	5
7 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	6

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb!
- Achten Sie darauf, dass die Netzspannung mit der Betriebsspannung des Aufladegeräts übereinstimmt.
- Betreiben Sie die Leuchte niemals in explosions- oder brandgefährdeter Umgebung!
- Das Aufladegerät dient nur zum Aufladen des Akkus. Die Lampe nicht (mit angeschlossenem Netzteil) permanent betreiben!
- Benutzen Sie die Leuchte niemals, wenn das Schutzglas gebrochen ist
- Benutzen Sie das Netzteil niemals, wenn das Netzkabel beschädigt ist.
- Legen Sie niemals leicht entflammbare Gegenstände (z.B. Kleidung, usw.) auf die Leuchte oder das Netzteil, während diese eingeschaltet ist.
- Halten Sie das Netzteil vor Regen, Feuchtigkeit und Nässe fern.
- Halten Sie Abstand zwischen der Leuchte und der angestrahlten Fläche.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Leuchten Sie niemals direkt in die Augen von Personen oder Haustieren!
- Sollten die der Akku beschädigt oder ausgelaufen sein, berühren Sie diese niemals mit den Fingern oder einem anderen Körperteil. Bringen Sie kaputte Elektrogeräte und Batterien immer zur Entsorgung in eine kommunale Entsorgungsstelle!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Die Leuchte eignet sich zum Ausleuchten von Örtlichkeiten.
- Die Leuchte eignet sich nicht zur Verwendung im Dauerbetrieb in Verbindung mit dem angeschlossenen Netzteil!

2 INBETRIEBNAHME

- Die Leuchte wird schon komplett montiert geliefert.
- Laden Sie die Handleuchte mit dem mitgelieferten 230V Ladegerät auf. Stecken Sie hierzu das Aufladekabel in die entsprechende Öffnung auf der Rückseite des Geräts (Abb. 1).
- Stellen Sie vor dem Laden sicher, dass die Leuchte ausgeschaltet ist und keine Lampe mehr leuchtet.
- Ziehen Sie das Aufladekabel nach dem Aufladen (eine volle Aufladung dauert zw. 5-6 Std) aus dem Gerät heraus und trennen Sie das Netzteil von der Steckdose.
- WICHTIG: Das Gerät sollte nicht betrieben werden während es lädt. Dies führt zu einer Verringerung der Akkulebenszeit!

3 BEDIENUNG

- Drücken Sie den Powerknopf (Abb. 2) einmal um die Hautlampe einzuschalten.
- Drücken Sie den Powerknopf erneut um die Stirnlampe einzuschalten.
- Drücken Sie ein drittes Mal auf den Powerknopf, schalten Sie die Leuchte aus.
- Beim vierten Drücken des Powerknopfes schalten Sie die Handlampe komplett aus.



Abb. 1

Abb. 2

- Mit der magnetischen Halterung und dem Haken können Sie die Lampe an verschiedenen Gegenständen einfach anbringen.

4 WARTUNG

- Verwenden Sie für die Reinigung niemals aggressive Reinigungs- oder Lösungsmittel.
- Verwenden Sie für die Reinigung nur ein leicht angefeuchtetes Tuch.
- Gerät niemals unter fließendem Wasser reinigen oder in Wasser eintauchen!
- Lagern Sie die Handlampe immer an einem trockenen, sauberen und witterungsbeständigen Ort.

5 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

6 TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannung Leuchte	5V (DC) / 1 mA
Leistung Leuchte Haupt	5W
Leistung Leuchte Stirn	1W
Netzspannung Ladegerät	230V / 50 Hz
Eingangsspannung Ladegerät	100-240V~50/60Hz 0,5mA
Ausgangsspannung Ladegerät	5V / 1 mA
Schutzklasse Ladegerät	II
Schutzklasse Leuchte	III
Schutzart Leuchte	IP54
Ladezeit	ca. 5 h
Lichtstrom max. Haupt / Stirn	500 / 100 lm
Farbtemperatur	6000-7000K
Akkutyp Leuchte	3,7V / 4400 mA / Li-Ion
Gewicht	ca. 0,35 kg

7 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir,
We herewith declare

DEMA-Vertriebs GmbH
Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen, Germany

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den EU-Richtlinien entspricht.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Bezeichnung des Geräts:
Machine Description:

LED-Arbeitsleuchte DAL 500
(mit 230V Netzadapter)

Artikel-Nr.:
Article-No.:

15162

Einschlägige EU-Richtlinien:
EU-Directives:

2014/30/EU
2014/35/EU
2011/65/EU

Angewandte harmonisierte Normen:
Applicable harmonized standards:

EN 55015:2013+A1:2015
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 60598-1:2015
EN 60598-2-4:1997
EN 62493:2015

Dokumentenverantwortlicher:
Responsible for Documents:

Romeo Gut
Birkichstrasse 8
74549 Wolpertshausen


Ort:
Place:

Übrigshausen

Datum:
Date:

28.02.2018

Herstellerunterschrift:
Authorised Signature:



Angaben zum Unterzeichner:
Title of Signatory:

Hr. Abendschein, Geschäftsführer