

TRAMPOLIN MIT GRIFF

DTR 94

ARTIKEL-NR. 70222



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	4
1-2 Piktogrammläuterung.....	4
2 TEILELISTE	5
3 AUFBAU & MONTAGE	5
4 WARTUNG	7
5 TECHNISCHE DATEN.....	7
6 ENTSORGUNG	7

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Trampolin vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Trampolin in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Verwenden Sie das Trampolin immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Ein Missbrauch des Trampolins kann zu ernststen Schäden und Verletzungen führen!
- Kontrollieren Sie das Trampolin vor jeder Verwendung, um Schäden und Verletzungen zu vermeiden. Jedes defekte Teil sollte umgehend ausgetauscht werden!
- Dieses Trampolin ist kein Spielzeug und ist für Personen/Kinder **unter 14 Jahren nicht geeignet!**
- Überschreiten Sie niemals die **max. Belastbarkeit** des Trampolins von **120 kg!**
- Stellen Sie das Trampolin nur auf geraden und ebenen Flächen auf!
- **WICHTIG:** Achten Sie beim Aufstellen des Trampolins auf genügend freien Raum über und seitlich des Trampolins!
- Stellen Sie das Trampolin nicht in der Nähe von Mauern, Zäunen oder anderen Konstruktionen (Spielgeräten, etc.) auf.
- **ACHTUNG:** Der Faltmechanismus kann bei unvorsichtiger Benutzung zu schweren Quetschungen an Körperteilen führen!
- Achten Sie auf eine ausreichende Beleuchtung des Aufstellplatzes.
- Benutzen Sie das Trampolin niemals, wenn die Sprungmatte nass oder feucht ist!
- Verwenden Sie das Trampolin nicht bei starkem Wind oder Sturm!
- Springen Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Springen Sie nicht im Dunkeln.
- **WICHTIG:** Das Benutzen des Trampolins ist nur für eine Person gleichzeitig erlaubt!
- **WICHTIG:** Springen Sie immer in der Mitte der Trampolinmatte!
- **WICHTIG:** Springen Sie niemals auf die Sprungmatten-Schutzabdeckung!
- Brillen, Schmuck, Uhren sollten abgelegt und Taschen geleert werden.
- Springen Sie niemals mit Schuhen.
- Achten Sie darauf, dass sich niemals Personen/Kinder, Tiere oder Gegenstände unter der Trampolinmatte befinden!
- **ACHTUNG:** Konsultieren Sie Ihren Hausarzt vor der Verwendung des Trampolins!
- Springen Sie niemals vom Boden aus auf das Trampolin!
- **WICHTIG:** Auf keinen Fall verwenden wenn Teile des Trampolins bzw. des Griffteils beschädigt oder abgenutzt sind und/oder Muttern/Schrauben nicht fest sitzen!
- Springen Sie niemals vom Trampolin auf den Boden!
- Springen Sie niemals von anderen Gegenständen auf das Trampolin!

- Dieses Trampolin ist nicht dafür geeignet komplizierte Sprünge durchzuführen (Kunstsprünge, Sprungkombinationen).
- **WICHTIG:** Vermeiden Sie zu hohe Sprünge! Sie könnten die Kontrolle verlieren und nicht mehr in der Mitte des Sprungfeldes aufkommen!
- Sichern Sie das Trampolin bei Nichtbenutzung vor unbefugter Nutzung.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).


1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Das Trampolin ist nur für den Freizeitgebrauch (für Fitness- und Ausdauerübungen) geeignet.
- Nicht für Personen unter 14 Jahren geeignet.

1-2 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG

	Nicht für Personen unter 14 Jahren geeignet.
	Niemals mit 2 oder mehr Personen gleichzeitig verwenden!
	Warnung vor Quetschgefahr!
	Max. Belastung / Tragfähigkeit

2 TEILELISTE



NR	BEZEICHNUNG	STK
1	Rahmen 4 Kantrohr 25x25 mm	1
2	Abdeckung	1
3	Griffstange (Mitte) Ø 33 mm	1
4	Rändelschraube M8 x 37 mm	2
5	Schloßschraube und Sicherungsmutter M6x45 mm	4
6	Schraubenschlüssel	1
7	Fußrohr Ø 25 mm	8
8	Griffstange (seitlich) Ø 25 mm	2
9	Stützstange (links) Ø 28 mm	1
10	Stützstange (rechts) Ø 28 mm	1

3 AUFBAU & MONTAGE

1. Nehmen Sie das Trampolin aus der Verpackung und identifizieren Sie die Teile gemäß der Teileliste oben.
2. Öffnen sie den Rahmen



3. Spannen Sie den Rahmen mit Zuhilfenahme ihrer Füße auf.

ACHTUNG: Der Faltmechanismus kann bei unvorsichtiger Benutzung zu schweren Quetschungen an Körperteilen führen!

4. Spannen Sie die Abdeckung auf





5. Montieren Sie die Füße.

6. Montieren Sie die seitlichen Griffstangen mit Hilfe der Schrauben.




7. Montieren Sie die seitlichen Stützstangen, fixieren Sie diese mit den Schrauben.

8. Befestigen Sie das Mittelteil der Griffstange



9. Stecken Sie die Griffstange in die Öffnungen der Stützstange

10. Sichern Sie die Verbindung mit Hilfe der Rändelschrauben!



WICHTIG: Vor der Verwendung noch alle Verbindungen (Schrauben, Muttern) auf festen Sitz überprüfen!

4 WARTUNG

- Falls sie das Trampolin im Freien verwenden, achten Sie unbedingt darauf dass sie es nach der Benutzung abdecken und vor Regen und Frost schützen!
- Prüfen Sie vor jeder Benutzung die Feder, Schrauben und Muttern auf einen festen Sitz!

5 TECHNISCHE DATEN

Belastung (max.)	120 kg
Durchmesser Trampolin	ca. 122 cm
Durchmesser Sprungmatte	ca. 94 cm
Gewicht	ca. 10kg

6 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter.
Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.